

Gebrauchsanweisung

- 1. Hersteller:** HB-DIGITAL GmbH
Wahlerstr. 16
40472 Düsseldorf
Deutschland
- 2. Produkt:** hb-digital Solarstecker Verteiler Typ Y

Verteiler wird verwendet, um mehrere Solarmodule in einem System zu verbinden. Er ermöglicht es, zwei Solarkabel zu einem zusammenzuführen, was die Verbindung mehrerer Module vereinfacht. Der Verteiler dient der Energieübertragung von den Modulen zu einem Wechselrichter oder anderen Geräten im System. Die Installation erfolgt durch Anschließen der Kabel mit Steckverbindern, und der Verteiler ist betriebsbereit. Er wird in Solaranlagen eingesetzt, in denen mehrere Module verbunden werden müssen.

Da es sich um elektrische Ausrüstung handelt, empfehlen wir dringend, die Installation nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen zu lassen, um Sicherheit zu gewährleisten und mögliche Schäden zu vermeiden.
