

Smappee EV One Home Installationsanleitung



Genauigkeit des Dokuments

Die Spezifikationen und anderen Informationen in diesem Dokument wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Aufgrund der ständigen Produktverbesserung können diese Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die neuesten Informationen finden Sie in unserer Online-Dokumentation: smappee.com/downloads

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	4
2	Sicherheitsanweisungen	5
3	Übersicht über die EV One Home.....	7
4	Vorbereitung der Installation	15
5	Installation und Aktivierung	24
	Anlagen	36

1 Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für diese EV One Ladestation für Elektrofahrzeuge entschieden haben, die intelligenteste Ladestation.

In diesem Installationshandbuch erfahren Sie, wie Sie die EV One Home installieren können. Wir empfehlen Ihnen, den Inhalt dieses Handbuchs sorgfältig zu lesen, um eine sichere und ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten und alle erweiterten Funktionen dieses Produkts in vollem Umfang nutzen zu können.

Support

Nur qualifizierte Elektriker oder gleichwertige Fachkräfte dürfen die Ladestation installieren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner.

Bitte halten Sie die folgenden Informationen bereit, um den Vorgang zu beschleunigen:
Artikelnummer und Seriенnummer, die Sie auf dem Typenschild der Ladestation finden.



Sollte Ihnen Ihr lokaler Vertriebspartner nicht weiterhelfen können oder haben Sie einen Verbesserungsvorschlag für uns, können Sie sich gerne an Smappee wenden unter:
support@smappee.com.

Smappee NV
Evolis 104
8530 Harelbeke
Belgien

2 Sicherheitsanweisungen

2.1 Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

	<p>WARNHINWEIS</p> <p>Eingriffe an dieser Ladestation ohne die entsprechenden Kenntnisse und Qualifikationen können zu schweren Unfällen und zum Tod führen. Führen Sie nur Arbeiten aus, für die Sie qualifiziert sind und in die Sie umfassend eingewiesen wurden.</p> <p></p> <p>Die Installation darf nur von zertifizierten Elektrikern durchgeführt werden und muss den nationalen Sicherheitsvorschriften entsprechen.</p> <p>Bevor Sie Ihre EV Base One installieren, warten oder benutzen, lesen und befolgen Sie bitte alle folgenden Sicherheitshinweise. Unsachgemäße Installation, Reparaturen oder Änderungen können zu Gefahren für den Benutzer führen und die Garantie und Haftung erlöschen lassen.</p>
	<p>VORSICHT</p> <p></p> <p>Gefahr eines Stromschlags!</p> <p>Lesen Sie in der Begleitdokumentation nach, wenn Sie dieses Symbol sehen.</p>

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder von Verletzungen zu vermeiden:

- Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge und sorgen Sie für ausreichende Materialressourcen und Schutzmaßnahmen.
- Die Ladestation ist bei korrekter Installation zum Aufladen ihres Elektrofahrzeugs durch ungeschulte Personen geeignet.
- Erlauben Sie Kindern nicht, eine Ladestation zu bedienen.
- Wenn eine Ladestation in Betrieb ist, müssen anwesende Kinder von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Schalten Sie die Stromversorgung Ihrer Ladestation vor Installations- oder Wartungsarbeiten aus.
- Verwenden Sie die Ladestation nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Tauchen Sie die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Setzen Sie die Ladestation nicht Hitze, Flammen oder extremer Kälte aus.
- Versuchen Sie nicht, irgendwelche Teile zu öffnen, zu reparieren oder zu warten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Smappee oder Ihren Servicepartner.
- Verwenden Sie die Ladestation nur unter den angegebenen Betriebsbedingungen.
- Während des Ladens muss das Ladekabel vollständig abgewickelt und ohne überlappende Schleifen an das Elektroauto angeschlossen sein. Dies ist wichtig, um das Risiko einer Überhitzung des Ladekabels zu vermeiden.
- Nach dem Laden verstauen Sie das Ladekabel ordnungsgemäß, damit es nicht zur Stolperfalle wird. Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht beschädigt werden kann (geknickt, gestaucht oder überfahren).
- Legen Sie keine Gegenstände auf der Ladestation ab.

2.2 Wartung

- Beachten Sie den Wartungsplan (Seite 45).
- Reinigen Sie die Außenseite nur mit einem trockenen, sauberen Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten bei Regen oder bei einer Luftfeuchtigkeit von über 95 % aus.

2.3 Transport und Lagerung

- Trennen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie die Ladestation zur Einlagerung oder für einen Standortwechsel entfernen.
- Transportieren und lagern Sie die Ladestation nur in ihrer Originalverpackung. Für Schäden, die durch den Transport der Ladestation in einer nicht normgerechten Verpackung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
- Lagern Sie die Ladestation in einer trockenen Umgebung innerhalb des in den technischen Daten angegebenen Temperaturbereichs.

3 Übersicht über die EV One Home

3.1 Modelle

Ladestation

Artikel-Nr.	EAN	Beschreibung
EVO-332-B-E-B	5425036934054	EV One Home 3-phasig 22 kW

Zubehör (nicht enthalten)

Artikel-Nr.	EAN	Beschreibung
FLOOR-PLATE-TUBE120	5425036934719	Bodenplatte für EV One oder Pay Station 120 mm x 120 mm

3.2 Was ist in der Box?

In der EV One-Box befindet sich eine Zubehörbox mit verschiedenen Artikeln, die sich auf die Messung in der Verteilertafel und die Kommunikation der Daten mit der Smappee-Cloud beziehen.

EV One Box




Abbildung 1: Inhalt der Verpackungsbox mit dem Ladegerät

Menge	Beschreibung
1	EV One Home, einschließlich Verankerungskomponenten
1	Tür
2	Türschraube
4	Muttern für die Verankerung
1	Schnellinstallationsanleitung
1	Quick Starter-Guide, einschließlich Smart Charge-Karte und QR-Code-Label
1	Zubehörbox, siehe folgendes Thema

Zubehörbox



Abbildung 2: Inhalt der Verpackungsbox mit dem Zubehör

Menge	Beschreibung
1	Smappee Splitter
1	DIN-Montageplatte
1	Smappee Connect
1	Wandmontageplatte
1	Bus Abschlussstecker
1	CT Hub
1	Solid Core 3-Phase CT
4	CT 50A
1	RJ10-Kabel 150 cm
2	RJ10-Kabel 40 cm

3.3 Richtungsbestimmung




Abbildung 3: Richtungsbestimmung

ID	Beschreibung
1	Vorderseite
2	Rückseite
3	Links
4	Rechts
5	Oben
6	Unten

3.4 Typenschild der EV One

Position des Typenschildes an der EV One

Das Typenschild Ihrer Ladestation befindet sich auf der Rückseite der Tür.



Abbildung 4: Position des Typenschildes

Typenschild der EV One




Abbildung 5: Position des Typenschildes

Nr.	Beschreibung
1	Hersteller
2	Artikelnummer
3	Leistungsangaben
4	Betriebstemperatur
5	Herstellungsdatum
6	QR-Code zum Scannen bei Konfiguration der Ladestation
7	Eindringschutzklasse
8	CE
9	RCM
10	Entsorgungssymbol
11	Seriennummer

3.5 Technische Daten

Merkmal	Beschreibung
Materielle Eigenschaften	
Abmessungen	1100 mm x 120 mm x 120 mm
Gewicht (ohne Verpackung)	12,3 kg
Ladesteckdose	Alle Varianten, die ab dem 13. September 2024 hergestellt werden, haben eine Steckdose mit Verschluss.
Ladekabellänge	K.A.
Anschluss der Versorgungsleitung	Flexible Leiter bis zu 6 mm ² oder massive Leiter bis zu 10 mm ²
Stationär/Mobil	Feste Installation
Außendesign	Geschlossener Aufbau
Montagemethode	Bodenmontiert
Technische Merkmale	
Ausgangsleistung	Einphasiger Anschluss: maximal 7,4 kVA Dreiphasiger Anschluss: maximal 22 kVA
Lademodus	Modus 3 (IEC 61851)
Anschlussfall	Fall A und B (Ladesteckdose) (IEC 61851)
Metering	kWh-Zähler gemäß IEC 62053-21 und einer Genauigkeit von 1 %
Integrierter Fehlerstromschutz	Nennbetriebsfehlerstromerkennung: 6 mA DC und 30 mA AC RCD Typ A
Unterstützte Stromversorgungssysteme	TN-C, TN-C-S, TT, IT ¹
Erdung	TN-System: PE-Draht TT-System: Unabhängig installierte Masseelektrode < 100 Ohm Ausbreitungswiderstand IT-System: mit anderen Metallteilen an einen gemeinsamen Bezugspunkt (gemeinsame Erde) angeschlossen
Nennspannung (U _N)	230/400 VAC
Bemessungsisolationsspannung (U _i) eines Stromkreises	500 V
Bemessungsstoßspannung (U _{imp})	4 kV
Bemessungsfrequenz (f _N)	50 Hz / 60 Hz
Nennstrom (I _{na})	32 A
Nennstrom (I _{nc}) eines Stromkreises	32 A
Bemessungsstoßstromfestigkeit (I _{pk})	6 kA

¹ Vorsicht: Nicht alle Elektrofahrzeuge unterstützen das IT-System. Für eine 3 x 230 V-Ladung könnte ein Spannungswandler erforderlich sein.

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{cc})	6 kA
EMC-Klassifizierung	Klasse B
Anschlussart	AC, fest angeschlossen
Erforderliche(r) externe(r) Leitungsschutzschalter	1 x 2P (einphasig), 1 x 3P (dreiphasig) oder 1 x 4P (dreiphasig mit Neutralleiter) mit max. 40 A, Typ B oder C
Schnittstellen und Konnektivität	
Informationsstatus	RGB-LED
Aktivierungsmethode des Ladevorgangs	Einstecken und laden, RFID durchziehen, QR-Code scannen
Konnektivität	Ethernet 100BASE-T, Wi-Fi 2.4 GHz
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6 JSON, bereit zur Aktualisierung auf OCPP 2.0
Zertifizierungen und Normen	
Produktzertifizierung	CE, ACMA
Normen	IEC 61851-1 (2017), AS/NZS 3820:2020
Umgebung	
Material des Gehäuses	Magnelis (Gestell), Aluminium (Gehäuse)
Gehäuse-Standardfarben	RAL 7021 (Schwarzgrau)
Schutzgrad	IP 54
Mechanische Stoßfestigkeit	IK10
Verschmutzungsgrad	3
Elektrische Sicherheitsklasse	I
Stand-by-Nutzung	LED-Helligkeit 0 %: 2 W LED-Helligkeit 100 %: 5 W
Umgebungsbedingungen	Innen- und Außenbereich
Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 % - 95 %, nicht kondensierend
Maximale Installationshöhe	0 - 2000 m
Zugriff	Standorte mit eingeschränktem und uneingeschränktem Zugriff

 **ANMERKUNG**
Die Betriebstemperatur geht von der Umgebungstemperatur eines Produkts aus, das in der Standard-Gehäusefarbe RAL 7021 (Schwarzgrau) geliefert wird. Direkte Sonneneinstrahlung kann sich negativ auf den Temperaturbereich auswirken.

 **ANMERKUNG**
Wenn das Produkt niedrigeren oder höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist, kann ein Dauerbetrieb nicht gewährleistet werden. Bei einer Überschreitung der Höchsttemperaturen verringert die Ladestation automatisch den Ladestrom, um die Temperatur im Inneren der Ladestation selbst zu senken.
Die Innentemperatur wird stabilisiert und es ist weniger wahrscheinlich, dass ein Ladevorgang unerwartet unterbrochen wird.



ANMERKUNG

Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es vorkommen, dass sich die Temperaturregelung automatisch unterhalb der maximalen Umgebungstemperatur einschaltet. Vermeiden Sie daher nach Möglichkeit, die Ladestation direktem Sonnenlicht auszusetzen.



ANMERKUNG

Wo Produkte Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, kann es zu einer allmählichen Alterung des Materials kommen, was mit der Zeit zu einer Ausbleichung der Farbe des Produkts führen kann. Daher stellen Sie das Produkt, wo immer möglich, an einem geschützten Standort auf, um die Lebensdauer der Materialien zu verlängern.

4 Vorbereitung der Installation

Der erste Schritt ist die Vorbereitung der physischen Installation der EV One Home, wie in diesem Kapitel beschrieben.

4.1 Voraussetzungen für die Installation

- Besorgen Sie sich alle erforderlichen Genehmigungen bei den zuständigen örtlichen Behörden.
- Je nach Region oder Land können lokale Vorschriften gelten.
- Bitte achten Sie darauf, dass um die Ladestation herum ausreichend Platz vorhanden ist, wie in der Norm IEC 60204-1 Standard.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich der Ladestation entsprechend belüftet und für die Nutzung geeignet ist.
- Beziehen Sie sich bei der Auswahl der Kabelgrößen auf die örtlichen Verdrahtungsvorschriften und verwenden Sie nur Kupferkabel.
- Berechnen Sie die vorhandene elektrische Last, um den maximalen Betriebsstrom für die Installation der Ladestation zu ermitteln.
- Der geeignete Kabelquerschnitt der Zuleitung hängt von der Nennleistung und der Entfernung zwischen Zählerschrank und Ladestation ab. Der Spannungsabfall darf 5 % nicht überschreiten. Es empfiehlt sich ein maximaler Spannungsabfall von 3 %.
- Der Stromversorgungsanschluss muss mit einem individuellen Schutzschalter gegen Kurzschluss und Überstrom gesichert werden. Dieser Leitungsschutzschalter muss 2-polig (für Einphasennetze), 3-polig (für Drephasennetze ohne Nullleiter) oder 4-polig (für Drephasennetze mit Nullleiter), Kurve B oder C, sein und einen Nennstrom von höchstens 40 A haben (oder anderweitig den örtlichen Normen und Vorschriften entsprechen).

ANMERKUNG



Einige EVs sind nicht mit einem 3 x 230-V-Stromnetz kompatibel, da sie über eine eingebaute Sicherung verfügen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren EV-Hersteller. Wenn Ihr EV nicht mit dieser Stromnetz-Topologie kompatibel ist oder Sie eine höhere Ladeleistung als bei einer Delta-Stromnetz-Topologie erreichen möchten, können Sie einen Transformator installieren, der die 3 x 230 V-Topologie in eine Standard-3 x 400 V + N-Topologie umwandelt.

- Stellen Sie sicher, dass für die EV One ein Netzwerkkabel für die Internetverbindung verfügbar ist, wenn Sie eine kabelgebundene Internetverbindung bevorzugen.
- Die EV One Home erfordert ein Kommunikationskabel zwischen der EV One Home und der Verteilertafel, in der die CT-Messungen und das Connect-Gateway untergebracht sind. Dazu werden vier verdrillte Paare eines Kommunikationskabels verwendet.
- Verlegen Sie das Stromversorgungskabel und ggf. das Kommunikationskabel an den Standort, an dem die Ladestation installiert werden soll.



ANMERKUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass am Standort der EV One mindestens 100 cm Stromkabel 3G2,5 und 100 cm Kommunikationskabel verfügbar sind, um den Anschluss zu erleichtern.

- Verwenden Sie die mitgelieferte Verankerung (Seite 18) oder die optionale Bodenplatte (Seite 26), um die EV One zu befestigen.

4.2 Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsstange und Steckschlüsseleinsatz (Innensechskant 2,5 und 4 mm und Schraube 8 mm)
- Multimeter und Erdungsmessgerät
- Abisolierzange und Cutter
- Spitzzange
- Aderendhülsen-Crimpzange (nur für mehradrige Stromversorgungskabel)
- RJ45-Crimpzange
- Bohrerdurchmesser 8 mm (nur für Bodenplatte)
- Hammer
- Schraubenzieher

4.3 Verbrauchsmaterial (nicht im Lieferumfang)

- Stromversorgungskabel
- Leitungsschutzschalter für die Stromversorgung
- Kommunikationskabel und RJ45-Stecker, mindestens Kat. 5, je nach Umgebung
- Leitungsschutzschalter für Power Box (nur für 3 x 230 V mit Transformator)
- WLAN-Verstärker bei schwachem oder fehlendem Signal
- Netzwerkkabel und RJ45-Stecker, mindestens Kat. 5, je nach Umgebung, bei Verwendung einer kabelgebundenen Internetverbindung
- Aderendhülsen bei Verwendung von mehradrigen Stromversorgungskabeln

4.4 Vorbereiten des Fundaments der EV One

Kontext



ANMERKUNG

Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie die optionale Bodenplatte verwenden, um die EV One zu befestigen. Wenn Sie die Verankerung verwenden, gehen Sie zu Vorbereiten der EV One (Seite 18).

Ein stabiler und ebener Untergrund muss im Voraus vorbereitet werden und es muss ein Stromversorgungskabel und ein Netzwerkkabel vorhanden sein. Die Bodenoberfläche muss fest sein, um die Verwendung von Betonkern zu ermöglichen und das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Boden zu verhindern.

Wir empfehlen ein ebenerdiges Betonfundament auf Bodenhöhe. Dies kann ein polierter Betonboden in einem Parkhaus oder eine gepflasterte Fläche für die Installation der Ladestationen sein.

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Erstellen Sie ein Fundamentloch von ausreichender Größe.

Je nach Untergrund kann die Größe variieren. Bitte beachten Sie bei der Festlegung und Konstruktion eines soliden Fundaments für die EV One die technischen Daten zu Größe und Gewicht.

Bei der Bemessung des Fundaments ist es ratsam, eine statische Tragfähigkeitsanalyse gemäß den einschlägigen Normen durchzuführen.




Abbildung 6: Blick auf die Mindestabmessungen ($A \times B = 0.40 \text{ m} \times 0.40 \text{ m}$ bzw. $1.31 \text{ ft} \times 1.31 \text{ ft}$)

2. Verlegen Sie das Stromversorgungskabel und das Netzwerkkabel zum Standort der EV One.




Abbildung 7: Beispiel für ein solides Fundament (C), mit Kabeln (D) in einem flexiblen Rohrsystem (E)

3. Füllen Sie das Fundamentloch mit Beton auf.

Warten Sie, bis der Beton ausgehärtet ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

4.5 Vorbereiten der EV One

Kontext

Für den sicheren und kompakten Transport der EV One:

- Das äußere Gehäuse ist an der inneren Struktur der EV One befestigt.
- Die Verankerungselemente und eine Tasche mit Muttern sind im Inneren der Struktur angebracht.
- In der Zubehörbox befinden sich Komponenten.

Weitere Informationen finden Sie auf Was ist in der Box? (Seite 8).

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Entfernen Sie die Kartonverpackung.
Bitte bewahren Sie den Karton auf, da er zur sicheren Aufbewahrung des äußeren Gehäuses während der Installation des EV One verwendet werden kann.
2. Lösen Sie die beiden unteren Schrauben an der Vorderseite, die das Außengehäuse halten.
Bewahren Sie die Schrauben für den späteren Verschluss der EV One auf.




Abbildung 8: Vorderansicht des EV One

3. Schieben Sie das äußere Gehäuse nach oben, um es von der Innenstruktur zu entfernen.



ANMERKUNG

Wenn Sie die Bodenplatte verwenden, siehe Befestigen der EV One an der Bodenplatte (Seite 26).

Die innere Struktur der EV One kann in zwei Teile unterteilt werden, um eine reibungslose Installation der Verankerung zu ermöglichen. Wir empfehlen Ihnen, die nächsten Schritte 4 und 5 nicht zu überspringen.

4. Lösen Sie die vier Muttern, die den oberen Teil der EV One halten. Achten Sie darauf, dass Sie alle Befestigungselemente aufbewahren.



Abbildung 9: Ansicht der Rückseite der EV One

5. Entfernen Sie den oberen Teil der EV One und legen Sie ihn an einem sicheren Ort beiseite. Es müssen weder Kabel abgeklemmt, noch Komponenten entfernt werden.

Damit ist die EV One bereit für die nächsten Schritte.

4.6 Montieren der Verankerung der EV One

Kontext



ANMERKUNG

Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie die EV One mit der mitgelieferten Verankerung ebenerdig installieren. Wenn Sie die Bodenplatte verwenden, gehen Sie zu Befestigen der EV One an der Bodenplatte (Seite 26).

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Entfernen Sie die Verankerungskomponenten von der inneren Struktur.
Lösen Sie die beiden Muttern, mit denen die drei Verankerungskomponenten an der inneren Struktur befestigt sind.
Weitere Informationen finden Sie auf Vorbereiten der EV One (Seite 18).



Abbildung 10: Rückansicht des unteren Teils der EV One

2. Befestigen Sie die Komponente (1) an der inneren Struktur (3).
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Sicherungsmuttern.
 - Vergewissern Sie sich, dass sie an der offenen Seite der inneren Struktur befestigt ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich die Lippe an der Außenseite befindet.




Abbildung 11: Rückansicht der Verankerungseinheit

3. Befestigen Sie die beiden Komponenten (2) links und rechts an der inneren Struktur (3).
Es gibt keine festgelegte linke oder rechte Komponente.

Jetzt ist die Verankerung bereit für die Installation.

4.7 Installieren der Verankerung der EV One

Kontext

Ein stabiler und ebener Boden muss im Voraus vorbereitet werden. Wir empfehlen ein ebenes Betonfundament auf Bodenhöhe abzüglich der Höhe der Verankerung (40 cm).

Die offene Seite der inneren Struktur zeigt die Rückseite der EV One.

Die Oberkante der Lippe bildet den Boden der EV One.

Siehe dazu:

- Voraussetzungen für die Installation (Seite 15)
- Vorbereiten der EV One (Seite 18)

Anweisungen




Abbildung 12: Rückansicht der Verankerungsmontage

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Heben Sie ein Loch im Fundament aus, das groß genug ist, um die Verankerung aufnehmen zu können.
Je nach Untergrund kann die Größe variieren. Bitte beachten Sie die technischen Daten für Größe und Gewicht, um die Abmessungen für ein solides Fundament für die EV One zu bestimmen.
2. Verlegen Sie die Stromversorgung und das optionale Ethernet-Kabel in einem flexiblen Leitungssystem durch die Innenstruktur der EV One.
3. Füllen Sie Verankerung und Fundamentloch mit Beton auf.
 - Es ist normal, dass etwas Beton in die Löcher gelangt, wodurch die Verankerung besser am Fundament befestigt wird.
 - Achten Sie darauf, dass die Oberkante der Lippe über dem Beton liegt.
 - Stellen Sie sicher, dass die Innenstruktur in allen Richtungen nivelliert ist.

	ANMERKUNG
	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie zwei magnetische Wasserwaagen, um den Winkel der Verankerung bequem einzustellen.• Verwenden Sie Beton mit sehr schneller Aushärtung, um den Winkel der Verankerung beizubehalten.

Warten Sie, bis der Beton ausgehärtet ist, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.

4.8 Installieren der Smappee Infinity-Komponenten

Kontext

Die EV One Home wird mit Smappee Infinity-Komponenten zum Messen folgender Daten geliefert:

- Der gesamte Stromnetzverbrauch
- Der Verbrauch des EV-Ladegeräts
- Die Herstellung eines einphasigen Solarwechselrichters, falls zutreffend



ANMERKUNG

Wenn ein dreiphasiger Solarwechselrichter vorhanden ist oder wenn mehrere Wechselrichter vorhanden sind, können Sie ein Solar-Add-on kaufen, das einen CT Hub und zwei CT 50A enthält.

Diese Komponenten ermöglichen einen Überlastschutz und eine Solaroptimierung für Ihre Ladestation. Die Anzahl der Messungen zur Steuerung Ihres Smappee Infinity ist nahezu unbegrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter smappee.com und [Smappee Academy](#).

Die meisten Infinity-Komponenten sind in der Verteilertafel zu installieren; siehe entsprechendes Anschlussdiagramm:

- Anschlussplan - 1 x 230 V (Seite 37)
- Anschlussplan - 3 x 230 V ohne Transformator (Seite 38)
- Anschlussplan - 3 x 230 V mit Transformator (Seite 39)
- Anschlussplan - 3 x 400 V + N (Seite 40)

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Suchen Sie einen freien Leitungsschutzschalter oder installieren Sie einen zusätzlichen Leitungsschutzschalter für den Überlastschutz des Infinity. Siehe Technical specifications (Seite 12) und die örtlichen Vorschriften.



ANMERKUNG

Nur für Situationen, in denen Sie einen Transformator benötigen, der die 3 x 230 V Topologie in eine Standard 3 x 400 V + N Topologie umwandelt, müssen Sie einen zusätzlichen Leitungsschutzschalter und eine zusätzliche Power Box (Artikelnummer i1-VAC-1) installieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Anschlussplan - 3 x 230 V mit Transformator (Seite 39) und in der [Smappee Academy](#).

- Schließen Sie das Stromversorgungskabel an, das zur Ladestation führt. Setzen Sie den Solid Core 3-Phase CT oben auf den Leistungsschalter.




Abbildung 13: Ansicht auf den Pfeil auf einem Solid Core CT

- Befestigen Sie die Stromwandler:
 - der die Stromversorgung vom Stromnetz zur Anlage (L) misst
 - der die Solarleistung zur Anlage (L) misst, falls zutreffend




Abbildung 14: Ansicht des Pfeils auf einem Stromwandler und dessen Installation im Netzverteiler

- Schließen Sie alle Stromwandler an den CT Hub an. Verwenden Sie eine logische Reihenfolge und beziehen Sie sich auf den entsprechenden Anschlussplan.
- Montieren Sie den DIN-Schienen-Halter für den Smappee Splitter.
- Bringen Sie die Wandmontageplatte für den Smappee Connect neben der Verteilertafel an. Die LED des Smappee Connect zeigt den Status des Systems an. Weitere Informationen finden Sie auf Status des Smappee Connect (Seite 41).
- Schließen Sie Smappee Infinity mit den Kabeln gemäß dem Anschlussplan an.
 - Der Smappee Connect wird an den B-Anschluss des Smappee Splitters angeschlossen.
 - Der Solid Core 3-Phase CT wird an den A-Anschluss des CT Hub angeschlossen.
 - Der CT Hub wird an den A-Anschluss des Smappee Splitters angeschlossen.
 - Der Busabschlussstecker wird an den freien A-Anschluss angeschlossen.
 - Das Netzwerkkabel für kabelgebundenes Internet wird an den RJ45-Anschluss des Smappee Connect angeschlossen.

5 Installation und Aktivierung

	VORSICHT <p>Die Installation muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, der dieses Handbuch gelesen hat und gemäß den örtlichen und nationalen Normen arbeitet. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder gefährlichen Situationen bei der Arbeit mit Strom führen.</p>
	VORSICHT <p>Vor Installations- oder Wartungsarbeiten muss das elektrische System vollständig von jeder Stromquelle getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass während der Installation kein elektrischer Strom angeschlossen werden kann. Markieren Sie die Arbeitsbereiche mit Absperrband und Warnschildern. Stellen Sie sicher, dass keine unbefugten Personen die Arbeitsbereiche betreten können.</p>
	VORSICHT <p>Die Ladestation enthält elektrische Komponenten, die auch nach dem Trennen der Verbindung noch elektrische Ladung enthalten können. Warten Sie nach dem Trennen der Stromversorgung mindestens 10 Sekunden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.</p>
	VORSICHT <p>Die Anwendung von Adapters oder Umrüstadaptoren und Kabelverlängerungssets ist nicht erlaubt.</p>

Dieses Verfahren beschreibt die erforderlichen Schritte für die physische Installation der EV One Home.

1. Befestigen der EV One (Seite 25)
2. Anschließen der Stromversorgung der EV One (Seite 28)
3. Verbinden Sie die EV One Home mit Smappee Infinity (Seite 31)

Nach der physischen Installation kann die Konfiguration erfolgen. Weitere Informationen finden Sie hier:

4. Konfigurieren der EV One mit der Smappee App (Seite 33)
5. Abschließen der Installation der EV One (Seite 35)

5.1 Befestigen der EV One

Zur Befestigung der EV One muss die mitgelieferte Anker Verankerung oder eine Bodenplatte verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Befestigen der EV One an der Verankerung (Seite 25)
- Befestigen der EV One an der Bodenplatte (Seite 26)

Befestigen der EV One an der Verankerung

Kontext

	ANMERKUNG Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie die EV One mit der mitgelieferten Verankerung ebenerdig installieren. Wenn Sie die Bodenplatte verwenden, siehe Befestigen der EV One an der Bodenplatte (Seite 26).
---	--

Sie haben die EV One in zwei Teile geteilt und den unteren Teil bei der Installation der Verankerung verwendet. Weitere Informationen finden Sie hier:

- Vorbereiten der EV One (Seite 18)
- Montieren der Verankerung der EV One (Seite 20)
- Installieren der Verankerung der EV One (Seite 21)

Anweisungen

Befestigen Sie den oberen Teil am unteren Teil. Achten Sie darauf, die Befestigungselemente zu verwenden.



Abbildung 15: Ansicht der Rückseite der EV One

Befestigen der EV One an der Bodenplatte

Voraussetzungen



ANMERKUNG

Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn Sie die EV One mit der mitgelieferten Verankerung ebenerdig installieren. Wenn Sie die Bodenplatte verwenden, siehe Befestigen der EV One an der Bodenplatte (Seite 26).

Wir empfehlen ein ebenerdiges Betonfundament auf Bodenhöhe. Dies kann ein polierter Betonboden in einem Parkhaus oder eine gepflasterte Fläche für die Installation der Ladestationen sein.

Führen Sie das Stromversorgungskabel und das Kommunikationskabel durch die zentrale Öffnung der Bodenplatte.

Kontext




Abbildung 16: Ansicht der Schnellinstallationsanleitung

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Bringen Sie die Bodenplatte in die richtige Position.
Achten Sie darauf, dass Sie sie mit der Vorderseite zu der Seite drehen, wo die Ladesteckdose sein wird.
2. Bohren Sie die vier Löcher von Ø 8 x 70 mm.
Stellen Sie sicher, dass die Bohrlöcher frei von kleinen Partikeln sind.
3. Befestigen Sie die Bodenplatte auf dem Fundament.
Setzen Sie den Verankerungsbolzen ein, bis der Kopf auf gleicher Höhe mit der Bodenplatte ist.
Verwenden Sie gegebenenfalls einen Hammer.
Ziehen Sie die Schrauben mit einem Innenschlüssel 4 mit 10 Nm an.
4. Setzen Sie die Abdeckplatte auf die Bodenplatte.
Es gibt nur eine Richtung, in der die Bolzen in die Löcher an der Vorderseite passen.
5. Positionieren Sie die Struktur der EV One über die der Bodenplatte.
Bewegen Sie sie vertikal in den Steckplatz und dann horizontal.
6. Ziehen Sie die vier Muttern fest.
Die Muttern werden mit der EV One geliefert, siehe Was ist in der Box? (Seite 8).
Ziehen Sie die Muttern mit einem 8-mm-Steckschlüssel mit 5 Nm an.

Dadurch wird die Struktur mit der Bodenplatte verriegelt.

5.2 Anschließen der Stromversorgung der EV One

Kontext

Die EV One muss über einen eigenen Stromkreisunterbrecher verfügen. Weitere Informationen finden Sie auf Voraussetzungen für die Installation (Seite 15).

Anweisungen

1. Führen Sie das Stromversorgungskabel durch die Kabelverschraubung. Ziehen Sie die Kabelverschraubung fest.



Abbildung 17: Ansicht der Löcher für die Kabeleinführung

2. Kürzen Sie das Stromversorgungskabel auf die erforderliche Länge. Bei verseltenen Drähten fügen Sie jedem Leiter Aderendhülsen bei.
3. Schließen Sie die Stromversorgungsdrähte wie folgt an:




Abbildung 18: Blick auf den Stromversorgungsanschluss

- Schließen Sie den grün-gelben Leiter an die entsprechende Anschlussklemme für die Schutzleiter (PE) an.
- Schließen Sie den blauen Leiter, falls zutreffend, an den entsprechenden Anschlusspunkt für den Neutralleiter (N) des Fehlerstromschutzschalters an.

	ANMERKUNG
	Bei einem 3 x 230 V mit einem Transformator kommt der Neutralleiter vom Transformator.
	Die beiden RJ10-Kabel der Power Box in der Ladestation müssen abgeklemmt werden.

- Schließen Sie die Phasenleiter an den erforderlichen Anschlusspunkt des Fehlerstromschutzschalters an.

	<p>ANMERKUNG</p> <ul style="list-style-type: none">• L1 = brauner Phase-1-Leiter• L2 = schwarzer Phase-2-Leiter, falls zutreffend• L3 = grauer Phase-3-Leiter, falls zutreffend <p>Bei 3 x 230 V ohne Transformator, also ohne Nullleiter, legen Sie den grauen Leiter in den Nullleiter-Anschlusspunkt.</p>
---	---

4. Vergewissern Sie sich, dass die beiden Fehlerstromschutzschalter auf „Ein“ stehen.
Die Position „Ein“ wird in Image 18 gezeigt.

Jetzt ist die EV One bereit für die Stromversorgung.

5.3 Verbinden Sie die EV One Home mit Smappee Infinity

Kontext



VORSICHT

Gefahr eines Stromschlags!

Vergewissern Sie sich, dass sich kein Werkzeug in der Ladestation befindet und sich keine Personen in der Nähe der Ladestation aufhalten.

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Führen Sie das Kommunikationskabel durch die Kabeldurchführung.



Abbildung 19: Ansicht der Löcher für die Kabeleinführung

2. Schneiden Sie das Kommunikationskabel auf die erforderliche Länge zu.
3. Schließen Sie den Stecker RJ45 an (nicht im Lieferumfang enthalten).
4. Schließen Sie den Stecker an den A+B-Anschluss der Relaisplatine an.




Abbildung 20: Ansicht des A+B-Anschlusses

Das Kommunikationskabel zwischen der Ladestation und dem Smappee Splitter sorgt dafür, dass die Daten von der Ladestation und den Smappee Infinity Komponenten über Smappee Connect an die Smappee Cloud weitergeleitet werden können.

5. Schalten Sie die Stromversorgung zur EV One und zur Power Box ein.
6. Überprüfen Sie den Status der Komponenten nach etwa 30 Sekunden.

Beschreibung	Mehr Informationen
1 x Smappee Connect	Blinkt blau 1 Mal pro Sekunde
1 x Power Box	Die Status-LED pulsiert einmal alle 3 Sekunden.
1 x CT Hub	
1 x Solid Core 3-Phase CT	

- Weitere Informationen finden Sie im Anhang Erklärung des Farbcodes (Seite 41).
7. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zur EV One.


5.4 Konfigurieren der EV One mit der Smappee App

Voraussetzungen

Dieser Vorgang erfolgt über die Smappee App. Sie können diese mobile App aus dem Apple App Store für iOS oder dem Google Play Store für Android-Telefone herunterladen.



Abbildung 21: Smappee-App herunterladen




Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Smappee App.
Melden Sie sich mit Ihrem Partner-Benutzerkonto bei der Smappee App an.



2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Haus**.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **+**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ich möchte eine Smappee Ladestation installieren**.
5. Befolgen Sie die in der Smappee App angezeigten Schritte.



	<p>ANMERKUNG</p> <p>Wenn der EV nicht mit 3 x 230 V ohne Transformator aufgeladen werden kann, können Sie versuchen, das zur Ladesteckdose führende L2-Kabel zu trennen.</p> <p>Trennen Sie nicht den L2 des Stromversorgungskabels.</p>
---	---

Voraussetzungen

Die Einstellungen Ihrer Ladestation können in der Smappee App oder im Smappee Dashboard angepasst werden.

- Name
- LED-Helligkeit
- Maximaler Strom pro Stecker und damit die Ladegeschwindigkeit pro Stecker

5.5 Abschließen der Installation der EV One

Kontext



VORSICHT

Gefahr eines Stromschlags!

Vergewissern Sie sich, dass sich kein Werkzeug in der Ladestation befindet und sich keine Personen in der Nähe der Ladestation aufhalten.

Anweisungen

Gehen Sie wie folgt vor.

1. Schieben Sie das Gehäuse über die Innenstruktur.
Stellen Sie sicher, dass die Öffnung mit die Ladesteckdose an der inneren Struktur übereinstimmt.
2. Ziehen Sie die Schrauben an der Unterseite des Gehäuses fest.
Diese Schrauben wurden zu Beginn der Installation entfernt.




Abbildung 22: Vorderansicht des EV One

3. Befestigen Sie die Tür zum Schutz der Ladesteckdose mit den mitgelieferten Schrauben.
Bringen Sie die Tür in eine waagerechte Position, um die Schrauben leichter anbringen zu können.
Prüfen Sie, ob sich die Tür ohne Reibung bewegen lässt.



Abbildung 23: Ansicht der Türschrauben

Anlagen

Konformitätserklärung

Declaration of conformity

We,
Smappee nv
Evolis 104
B-8530 Harelbeke, Belgium

following the provision of the following EC Directives:

- 2014/35/EU The Low Voltage Directive
- 2014/30/EU The Electromagnetic Compatibility Directive
- 2011/65/EU RoHS Directive

hereby declare that the product:

EVOB-332-B-E-B, EVOE-332-B-E-B, EVO-332-B-E-B, EVOL-332-B-E-B

is in conformity with the applicable requirements of the following documents

- Emissions:
(EN61326-1 : 2013)
Radiated Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B)
Conducted Emission: EN 55011:2009 / EN 55032:2015 (Class B)
Harmonic current Emission: EN 61000-3-2:2005 +A1:2008 + A2:2009
Flicker: EN 61000-3-3:2008
- Immunity:
(EN61326-1 : 2013)
ESD : EN 61000-4-2:2008 / EN 61000-4-2 :2009
Radiated immunity : EN 61000-4-3:2006 + A1:2007 + A2: 2010
Power frequency magnetic field: EN 61000-4-8:2009
Voltage dips/interruptions: EN 61000-4-11:2004
Common Mode Immunity: EN 61000-4-6:2008 / EN 61000-4-6:2009
Burst : EN 61000-4-4:2004 / EN 61000-4-4:2012
Surge: EN 61000-4-5:2005 / EN 61000-4-5:2006
- Safety:
Metering Function : IEC 61010-1 Ed 3.0 (2010-06) + A1:2016
AC Charging equipment : IEC 61851-1 (2017) / EN61558-1
- Other applicable standards and certifications:
IEC 60364, IEC 62192-1, IEC 62192-2, AS/NZS 3820:2020

Harelbeke, Belgium, May 31, 2023

Authorized signatory



CEO Smappee



Anschlussdiagramme

Anschlussplan - 1 x 230 V




Abbildung 24: Anschlussplan 1 X 230 V + N

ID	Beschreibung	Mehr Informationen
1	Stromversorgungskabel	Mit eigenem Leitungsschutzschalter für die Ladestation
2	Kommunikationskabel	Kommunikation zwischen Smappee Infinity und der Ladestation
3	Smappee Splitter	Daten vom A+B-Anschluss der Ladestation werden an den A-Bus oder den B-Bus weitergeleitet
4	Smappee Connect	Gateway für die Kommunikation mit der Smappee Cloud
5	Netzwerkkabel	Für den kabelgebundenen Anschluss des Gateways an das Internet Power over Ethernet wird von den Gateways nicht unterstützt.
6	CT Hub	Überträgt Daten von Stromwandlern
7	1 x CT	Stromwandler, der die Phase der Stromversorgung aus dem Netz misst
8	1 x CT	Stromwandler, der die Phase zur Ladestation misst
9	1 x CT	Stromwandler, der eine einphasige Solarproduktion misst
10	CT Hub	Zusätzliche Smappee Infinity-Komponenten können für weiteres Submetering installiert werden.
11	Bus Abschlussstecker	Schließt den A-Bus.

Anschlussplan - 3 x 230 V ohne Transformator




Abbildung 25: Anschlussplan 3 x 230 V – ohne Transformator

ID	Beschreibung	Mehr Informationen
1	Stromversorgungskabel	Mit eigenem Leitungsschutzschalter für die Ladestation
2	Kommunikationskabel	Kommunikation zwischen Smappee Infinity und der Ladestation
3	Smappee Splitter	Daten vom A+B-Anschluss der Ladestation werden an den A-Bus oder den B-Bus weitergeleitet
4	Smappee Connect	Gateway für die Kommunikation mit der Smappee Cloud
5	Netzwerkkabel	Für den kabelgebundenen Anschluss des Gateways an das Internet Power over Ethernet wird von den Gateways nicht unterstützt.
6	CT Hub	Überträgt Daten von Stromwandlern
7	3 x CT	Stromwandler, die jede Phase der Stromversorgung aus dem Netz messen
8	Solid Core 3-Phase CT	Stromwandler mit einem massiven Gehäuse, durch das drei Drähte zur Ladestation geführt werden
9	1 x CT	Stromwandler, der eine einphasige Solarproduktion misst
10	CT Hub	Zusätzliche Smappee Infinity-Komponenten können für weiteres Submetering installiert werden.
11	Bus Abschlussstecker	Schließt den A-Bus.

Anschlussplan - 3 x 230 V mit Transformator




Abbildung 26: Anschlussplan 3 x 230 V – mit Transformator

ID	Beschreibung	Mehr Informationen
1a	Stromversorgungskabel	Mit eigenem Leitungsschutzschalter für die Ladestation
1b	Power Box	Mit eigenem Leitungsschutzschalter für Infinity
2	Kommunikationskabel	Kommunikation zwischen Smappee Infinity und der Ladestation
3	Smappee Splitter	Daten vom A+B-Anschluss der Ladestation werden an den A-Bus oder den B-Bus weitergeleitet
4	Smappee Connect	Gateway für die Kommunikation mit der Smappee Cloud
5	Netzwerkkabel	Für den kabelgebundenen Anschluss des Gateways an das Internet Power over Ethernet wird von den Gateways nicht unterstützt.
6	CT Hub	Überträgt Daten von Stromwandlern
7	3 x CT	Stromwandler, die jede Phase der Stromversorgung aus dem Netz messen
8	Solid Core 3-Phase CT	Stromwandler mit einem massiven Gehäuse, durch das drei Drähte zur Ladestation geführt werden
9	1 x CT	Stromwandler, der eine einphasige Solarproduktion misst
10	CT Hub	Zusätzliche Smappee Infinity-Komponenten können für weiteres Submetering installiert werden.
11	Bus Abschlussstecker	Schließt den A-Bus.

Anschlussplan - 3 x 400 V + N




Abbildung 27: Anschlussplan 3 x 400 V + N

ID	Beschreibung	Mehr Informationen
1	Stromversorgungskabel	Mit eigenem Leitungsschutzschalter für die Ladestation
2	Kommunikationskabel	Kommunikation zwischen Smappee Infinity und der Ladestation
3	Smappee Splitter	Daten vom A+B-Anschluss der Ladestation werden an den A-Bus oder den B-Bus weitergeleitet
4	Smappee Connect	Gateway für die Kommunikation mit der Smappee Cloud
5	Netzwerkkabel	Für den kabelgebundenen Anschluss des Gateways an das Internet Power over Ethernet wird von den Gateways nicht unterstützt.
6	CT Hub	Überträgt Daten von Stromwandlern
7	3 x CT	Stromwandler, die jede Phase der Stromversorgung aus dem Netz messen
8	Solid Core 3-Phase CT	Stromwandler mit einem massiven Gehäuse, durch das drei Drähte zur Ladestation geführt werden
9	1 x CT	Stromwandler, der eine einphasige Solarproduktion misst
10	CT Hub	Zusätzliche Smappee Infinity-Komponenten können für weiteres Submetering installiert werden.
11	Bus Abschlussstecker	Schließt den A-Bus.

Erklärung des Farbcodes

Status des Smappee Connect

Dieser Status ist für die Konfiguration und Nutzung der Ladestation relevant.




Abbildung 28: Position der LED auf dem Smappee Connect

Farbe	Status	Bedeutung	Mehr Informationen
Blau	Blau durchgehend	Hochfahren	Der Connect wird hochgefahren. Wenn dies mehr als 30 Sekunden dauert, wenden Sie sich bitte an den Support.
Blau	Blau pulsierend	Bereit zur Verbindung	Der Connect ist bereit, mit dem Netzwerk verbunden zu werden.
Grün	Grün durchgehend	Verbindung	Der Connect stellt eine Verbindung zum Internet her und muss <i>grün pulsierend</i> aufblinken. Wenn dies mehr als 2 Minuten dauert, wenden Sie sich bitte an den Support.
Grün	Grün langsames Pulsieren	Alles gut	Der Connect funktioniert einwandfrei.
Rot	Rot blinkend	Keine Verbindung	Der Connect hat während des Hochfahrens keine Verbindung zum Internet. Finden Sie die Ursache für das Verbindungsproblem oder wenden Sie sich an den Support.

Smappee Power Box

LED-Status	Bedeutung
Die Status-LED pulsiert einmal alle 3 Sekunden.	Die Power Box ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß.
Die Status-LED pulsiert einmal pro Sekunde.	Smappee Bus B Fehler.

Smappee CT Hub

LED-Status	Bedeutung
LED am Eingang A, B, C oder D 3 Impulse pro Sekunde, auf einem der Eingänge A, B, C, D.	Anzeige des gewählten CT-Eingangs während der CT-Konfiguration.
LED am Eingang A Kurzer Impuls alle 3 Sekunden.	CT Hub ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß.
LED am Eingang A Ein Impuls pro Sekunde.	Kommunikationsfehler.
LED am Eingang A 2 Impulse pro Sekunde.	Konfigurationsproblem.

Smappee Solid Core 3-Phase CT

LED-Status	Bedeutung
LED am Eingang A, B, C oder D 3 Impulse pro Sekunde, auf einem der Eingänge A, B, C, D.	Anzeige des gewählten Eingangs während der Konfiguration.
LED am Eingang A Kurzer Impuls alle 3 Sekunden.	Solid Core 3-Phase CT ist eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß.
LED am Eingang A Ein Impuls pro Sekunde.	Kommunikationsfehler.
LED am Eingang A 2 Impulse pro Sekunde.	Konfigurationsproblem.

Status der Ladestation

Dieser Status ist während der Nutzung der Ladestation relevant.



Abbildung 29: Position des RFID-Lesers mit LED auf der EV One

Farbe	Status	Bedeutung	Aktion des Benutzers
	Kontinuierlich Rot	Die Ladestation ist nicht verfügbar.	Es liegt ein Fehler vor oder die Ladestation wurde deaktiviert. Aktivieren Sie die Ladestation mit der Smappee App oder kontaktieren Sie Ihren Installateur.
	Kontinuierlich Weiß	Eine Ladestation ist vorhanden.	Schließen Sie Ihr Elektrofahrzeug (EV) an die Ladestation an.
	Blau durchgehend	Das Elektrofahrzeug (EV) ist mit der Ladestation verbunden, lädt aber noch nicht.	Wenn keine Autorisierung erforderlich ist, warten Sie 3 Sekunden, bis Sie einen Signalton hören und die LED grün aufleuchtet. Wenn die LED blau bleibt, führen Sie einen der folgenden Schritte aus: <ul style="list-style-type: none">• Ziehen Sie Ihren RFID-Tag (Ladekarte, RFID-Schlüssel o. ä.) entlang der blauen Anzeige der Ladestation.• Scannen Sie den QR-Code, falls zutreffend
	Blau blinkend	Die Autorisierung wird überprüft.	Warten Sie 15 Sekunden, bis die Autorisierung abgeschlossen ist und Sie einen Signalton hören. Die LED leuchtet rot, wenn der Ladevorgang nicht begonnen hat, oder grün, wenn der Ladevorgang begonnen hat.
	Rot blinkend	Der RFID-Tag ist nicht zugelassen.	Wenden Sie sich an den Lieferanten des RFID-Tags.
	Grün langsames Pulsieren	EV wird geladen.	Ihr EV wird aufgeladen.
	Grün pulsierend	Der Ladevorgang wartet auf das Aufladen oder wird durch eine Überladung unterbrochen	Dies dient nur zur Information, es besteht kein Handlungsbedarf.
	Grün durchgehend	EV ist aufgeladen	Trennen Sie das Ladekabel und bewahren Sie es sicher an seinem Aufbewahrungsort auf.

Wartungsplan

Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, werden regelmäßige Wartungen und Inspektionen empfohlen. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab.



WARNHINWEIS

Bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen, beachten Sie bitte alle auf Sicherheitsanweisungen (Seite 5) aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen.



ANMERKUNG

Für öffentlich zugängliche Ladestationen können regelmäßige Inspektionen durch lokale Vorschriften vorgeschrieben sein. Prüfen Sie, dass alle geltenden Richtlinien eingehalten werden.

Aufgabe	Mehr Informationen
Sichtprüfung der Ladestation	Prüfen Sie auf sichtbare Schäden oder Verschleiß. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Installateur, um eine Beurteilung oder einen Austausch vorzunehmen.
Reinigung	Die Reinigung ist optional und hat keinen Einfluss auf den Betrieb der Ladestation. Aus ästhetischen Gründen können Sie das Gerät mit einem trockenen, sauberen Tuch abwischen. Verwenden Sie keine Wasserdüsen, Lösungsmittel oder scheuernde Materialien.